



あつという間に美しい色



FUJI INSTANT CAMERA & FILM

きれいに写すための撮影ガイドブック




フотラマ写真をより美しく、より楽しく写すための、大切なポイントをご紹介します。

きれいに写すために、操作は正しく行いましょう。

F-60AF、F-50S、F-10ともに操作は基本的に同じです。若干の違いについては各機種の取扱説明書をご覧ください。



1 フィルムパックは、両端を持って。



フィルムパックを包装から取り出す時や、カメラに装てんする時には、黒色のフィルムカバーを押さえないようにして、必ず両端を持つようにしてください。

2 フィルムパックの装てんは、オレンジ色のラインに合わせて正確に。



カメラの裏ボタンを開けて、カメラのオレンジ色の線とフィルムパックのオレンジ色の線を合わせて、正しく装てんしてください。

3 シャッターを押して、黒色のフィルムカバーを取り出す。




シャッターを押すと、黒色のフィルムカバーが出てきます。これで撮影準備完了です。なお、このカバーは写真立ての脚としても使えますので、残しておく便利です。

4 さあ、構図を決めて撮影開始。カメラは正しく構えて。



さあ、撮影開始です。被写体に向けてカメラは水平に、正しい姿勢で構えてください。あとはシャッターを押すだけです。(F-50S、F-10の場合は距離合わせを正確に)

5 カメラから出てきた写真は、端を持って取り出す。



シャッターを押し、離すと同時に写真は自動的に送り出されます。カメラから写真を取り出す時は、端を持ってください。

思い出に、ひと言書き添えて。



写真の余白のメモ欄には、文字を書き入れることができます。えんぴつ、ボールペン、サインペンなど何でも使えます。ひと工夫して楽しく生かしてください。

フィルムパックは、写真立てに。



空になったフィルムパックは素敵な写真立てに早変わり。黒色のフィルムカバーを溝の所で折り、切り離してフィルムパックの裏側に差し込むだけで簡単に出来上がります。直射日光の当たらない場所に飾ってください。



写真をフィルムパックに入れる時、黒色の出口テープをはがし、金属バネを押しながら1枚ずつ入れてください。10枚まで入れることができます。また、撮影直後の写真を入れると液ものを起し画面を黒く汚すことがあります。1日たってから入れるとよいでしょう。

フィルムの使用は、お早目に。

カメラに装てんしたフィルムは、できるだけ早目に撮るようにしてください。また、未使用のフィルムも有効期限内に使うことをお忘れなく。



フィルムの入ったカメラは、涼しく、乾燥した場所に。

カメラにフィルムパックを入れたら、涼しく、乾燥した場所に保管してください。また、砂浜や閉めきった車の中など、カメラを温度の高い所へ置いておくと、故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。



美しい写真は、“30秒間の温度”が大切です。

より美しい写真は、カメラからフィルムが送り出された後の“30秒間の温度”がとても大切です。適温は、15℃～40℃の間です。特に温度の低い所では、カメラから出てきた写真をただちにポケットに入れるなどで暖めてください。また、ストーブの近くなど極端に温度の高い所はさけてください。



フотラマなら、こんな時、こんな所で、楽しさ大きく広がります。


撮りたい時に、撮りたい所で、“写してすぐその場で楽しめる”のが、フジインスタント写真「フотラマ」です。

こんな時、こんな所で使って、その場の雰囲気をおおいに盛りあげてください。ひと言添えて手渡せる“メモ欄”が付いているのも「フотラマ」ならではの魅力です。

田舎のおばあちゃんが訪ねてきた時、お子様と一緒に写して、その場でうれしいお土産に。



結婚式のプレゼントに……



結婚式でパチリ。色紙に写真を貼って、まわりにお祝いのひと言を。その場で渡せる素敵なプレゼント。

楽しいパーティのあのシーン、このシーンを撮影。会話がいっそうはずみます。



6/2 おはあちゃんへ



家族の集まりに……



裕子 ちずの誕生日。

誕生日やクリスマス、お正月など、楽しい家族の集りを、その場で写してその場で楽しめます。



今日は特別ゴキゲンでした。



お子様のその日の出来事などを写して、帰りの遅いパパにその日のうちに報告できます。

旅先などで出会った人を写して、その場でプレゼント。話のきっかけが生まれます。



パーティの話題づくり……

旅先で会った人に……



祝優勝! 山田・岡崎ペアへ ♪

テニスの試合やゴルフコンペなど、優勝の喜びを写してその場で渡せば、感激もひとしおです。



表彰式の喜び……



フотラマなら、さまざまな分野に活用できます。

写したすぐその場で写真を役立てることができる「フотラマ」。暮らしの中で、仕事の場で…アイデア次第で用途はさまざまに広がります。必要な枚数だけ写せるうえその場で確認できること、日付けや必要事項を書き残せる“メモ欄”が付いていることも「フотラマ」ならではの魅力です。



お稽古ごとの記録に……



お花やホビークラフトなど、趣味のお稽古の場で、上達や仕上り状態を記録しておくのに便利です。



会議のメモがわりに……



7/6 営業会議にて

会議室の黒板に書かれたことをバチリ。後々の整理や報告に役立てることができます。



初男の誕生日に。みんなにならび!



料理のメモがわりに……

新しい料理にトライした時にメモがわりにバチリ。わが家のオリジナルクッキングカードも手軽です。

ビジネスレポートづくりに……

建築現場報告書



7/10 新築現場
完成予定日
7/15 (予定)
7/16 (予定)
7/17 (予定)
7/18 (予定)
7/19 (予定)
7/20 (予定)
7/21 (予定)
7/22 (予定)
7/23 (予定)
7/24 (予定)
7/25 (予定)
7/26 (予定)
7/27 (予定)
7/28 (予定)
7/29 (予定)
7/30 (予定)
7/31 (予定)




7/10 新築現場
完成予定日
7/15 (予定)
7/16 (予定)
7/17 (予定)
7/18 (予定)
7/19 (予定)
7/20 (予定)
7/21 (予定)
7/22 (予定)
7/23 (予定)
7/24 (予定)
7/25 (予定)
7/26 (予定)
7/27 (予定)
7/28 (予定)
7/29 (予定)
7/30 (予定)
7/31 (予定)

ビジネスの場で大切な報告書づくり。写真を添えてすばやく提出することができます。



商売の上で生かして……

美容院のフォトカルテ、レストランの写真メニューなど、商売のさまざまな場所で生かせます。



あなたのヘアースタイル



新築建物ご案内

4,680円



ポケット時刻表として……

バスや電車の時刻表をバチリ。通勤時にたいへん便利です。

スポーツのレッスンに……



ゴルフやテニスなど、フォームをその場で写してその場で検討。スポーツのレッスンの小道具としても最適です。

その日の出来事をバチリ。お子様の楽しい成長記録づくりも簡単です。



写真日記づくりに……



明るい所でも、ストロボを使ってより美しく写しましょう。

「フォトラマ」は、ストロボ撮影がいつでも手軽に楽しめます。夜間・室内はもちろん、明るい所でも補助光としてストロボを活用してください。

木陰や逆光などの時には、
日中でも気軽にストロボ撮影を。



暗い木陰でもストロボ撮影をすれば、カゲがなくなり、こんなに表情がイキイキと写せます。



木陰にいる人物をそのまま写すと、木の葉のカゲが顔にかかって、暗くなっています。

太陽がまぶしく感じる時は、
太陽をななめ後にしてストロボ撮影を。



写したい人物の顔に太陽の光が直接あたると、まぶしくて目が開けられない、ということがあります。太陽がななめ後にくるようにして、ストロボ撮影をすれば、目はぱっちり！



そのまま写すと、太陽の光がまぶしすぎて、不自然な表情に写ってしまいます。



2人以上を写す時は、
カメラから等距離にならぶように。



2人以上の人物をストロボ撮影する時は、カメラからそれぞれの人物が同じ距離になるように。光が均等に当たって、きれいに写せます。



カメラからの距離がかわってくると、ストロボの光が均等に当たらず、遠くにいる人はこのように暗く写ってしまいます。

光を強く反射させるものには、
写す角度をひと工夫して。



バックに鏡やガラスなど、光を反射させるものがある時は、少し斜めから写すなど、反射光が直接カメラに入らないように工夫しましょう。



ま正面から写すと、ストロボの反射光により画面にキズのような点かてきます。

カメラをタテにして写す時は、
ストロボの位置を上にして。



カメラをタテにして写す時は、ストロボがカメラの上側にくるようにしてください。そうすれば、バックの黒いカゲが目立たず、表情も美しく写せます。



ストロボ発光OKランプの確認をお忘れなく。

ストロボスイッチをONにして、ストロボ発光OKランプが点滅していることを確認してからストロボ撮影をはじめてください。

● F-60AFで撮影する場合、上の写真のように2人の間があいてしまう時は、フォーカスメモリーをご使用ください。



撮影条件に合わせて、濃淡コントロールを上手に使いましょう。

「フォトラマ」には、写真の濃淡をコントロールするつまみが付いています。通常はまん中にセット、次の様な場合はつまみで上手にコントロールしてください。

写真が白っぽい時には、
つまみを「DARKEN・濃」側に。



被写体が白っぽく写った時には
つまみを「DARKEN・濃」側に
セットしてください。こんなにきれ
いに写せます。



写真が暗い感じの時には、
つまみを「LIGHTEN・淡」側に。



被写体が暗い感じで写った時
には、つまみを「LIGHTEN・淡」
側にセットしてください。鮮やか
に写せます。



バックが被写体より極端に暗い時は、
つまみを「DARKEN・濃」側に。



被写体よりバックが極端に暗
い時には、あらかじめつまみ
を「DARKEN・濃」側にセッ
トして写してください。こんな
にきれいに写せます。



暗いバックで明るい被写体をそのまま
写すと、被写体が白っぽく写ることがあ
ります。

バックが被写体より明るい時は、
つまみを「LIGHTEN・淡」側に。



被写体よりバックの方が明る
い時には、あらかじめつまみ
を「LIGHTEN・淡」側にセッ
トしてください。こんなにイキ
イキと写せます。



明るいバックで暗い被写体をそのまま
写すと、被写体が暗い感じで写ること
があります。



自然光で撮影の時は、カメラの濃淡コントロールで…

EE濃淡コントロールつまみは、1目盛が1/2絞りに相当します。



ストロボ撮影の時は、ストロボ濃淡コントロールで…

ストロボ濃淡コントロールつまみは、1目盛が1/2絞りに相当します。

太陽の光を上手に使って、 イキイキとした表情をとらえましょう。

被写体に、光が均一にあたるように。



被写体に光がまんべんなくあたるようにしてください。ホラッ、こんなに明るく、美しい写真が写せます。また、明るい所でもストロボを補助光として使うことをおすすめします。



屋根や樹木などの影が画面の中に入ってくると、暗い感じの写真になってしまいます。

イキイキした表情はできるだけアップで。



写す時は、できるだけ被写体に近づくように心がけましょう。イキイキとした写真が楽しめます。笑顔も、こんなにこぼれるばかりに！



遠くから写すと、このようにおとなしい写真になって、特に人物の表情が伝わってきません。

インスタント写真からの焼き増しができる

フォトドラマプリント










フォトドラマは、焼き増しや引伸しができないのでは…と、心配される方がいらっしやいます。大丈夫です。美しい仕上がりで定評あるフォトドラマプリントで、焼き増し、引伸しともに簡単にできます。

お近くの写真店で
“フォトドラマプリント”と
ご用命ください。



フォトドラマプリントには、Lサイズ(89×124mm)
2Lサイズ(127×175mm)の2種類があります。

美しい仕上がりのために、こんなことを心がけましょう。

<p>写す構えは正しく。 レンズやストロボに 指がかからないように。</p>	<p>シャッターは、静かに、 しっかりと。</p>	<p>ストロボ撮影時には、 ストロボ発光OKランプの 点滅の確認を。</p>	<p>カメラから写真を 取り出す時には、 端の方を持って。</p>	<p>取り出した写真は、 熱いものの近くに 置かないように。</p>	<p>特に気温の低い所では、 取り出した写真を すぐに暖めて。</p>	<p>常日頃から カメラはきれいに。</p>	<p>フィルムパックの装てんは 確実に。撮影中の フィルムカウンターチェック もお忘れなく。</p>
 <p>レンズやストロボ発光部に指などが かかっていると暗く写ってしまいます。 また、EE受光窓に指がかかると淡 く(白っぽく)写ってしまいます。</p>	 <p>シャッターを強く押すと手ブレをおこ しボケた写真になってしまいます。 また、ストロボを使わず暗い所でシ ャッターを押す時は、三脚を使用し て完全にシャッターが切れるまでシ ャッターボタンから指を離さないよう にしましょう。写真が真っ黒になるこ とがあります。</p>	 <p>ストロボが充電されていないうちに シャッターを押すと、ストロボは発光 せず暗い写真になることがあります。</p>	 <p>送り出されたばかりの写真の画面を 指でつまんだりすると、その部分だけ 赤紫っぽくムラになることがあります。 また、折り曲げたりすると細い縞模様 になることがあります。</p>	 <p>カメラから出てきたばかりの写真を 熱い砂の上やコンクリート、ストーブ の近くなどに置くと暗い写真になっ てしまいます。</p>	 <p>気温の低い所では、写真が淡い感じ になってしまうことがあります。カメラ をあらかじめ室内などの暖い所に置 いておくか、またはカメラから出てき た写真をただちにポケットの中など で暖めてください。</p>	 <p>レンズやローラーが汚れていると、 ボケたり、ムラになった写真になっ てしまいます。</p>	 <p>装てんが不十分だとフィルムが引か かり出てなくなります。その時は、暗い 所で一番上のフィルムを外してもう一度 装てんしなおしてください。1-2枚空写 しをすればあとのフィルムは大丈夫で す。また、フィルムがなくなると写真は 出てきません。フィルムカウンターでフ ィルムの有無を確認してください。 シャッターの押し方が不十分の時に も写真は出てきません。</p>

あつという間に美しい色

フオトラマ

FUJI INSTANT CAMERA & FILM

FUJI
INSTANT CAMERA
F-50S

FUJI
INSTANT CAMERA
F-60AF



FUJI
INSTANT CAMERA
F-10
FUJI
INSTANT
STROBE S

FUJI
INSTANT
COLOR FILM
FI-10

フジ インスタントカメラには、フジ インスタントカラーフィルムをお使いください。



富士写真フイルム株式会社
東京都港区西麻布2-26-30 〒106

宣宣-82-3-CA-100-1(MW)



あつという間に美しい色

フオトラマ

FUJI INSTANT CAMERA & FILM

きれいに写すための撮影ガイドブック



フオトラマ写真をより美しく、より楽しく写すための、大切なポイントをご紹介します。

あつという間に美しい色



FUJI INSTANT CAMERA & FILM

FUJI
INSTANT CAMERA
F-50S

FUJI
INSTANT CAMERA
F-60AF



FUJI
INSTANT CAMERA
F-10
FUJI
INSTANT
STROBE S



FUJI
INSTANT
COLOR FILM
FI-10

フジ インスタントカメラには、フジ インスタントカラーフィルムをお使いください。



富士写真フイルム株式会社
東京都港区西麻布2-26-30 〒106

宣宣-82-3-CA-100-1(MW)